

# OTTOCOLL® M 595

## De hybride lijm voor vlakke verlijmingen

### 1. Voorbehandeling van de oppervlakken



Basisvoorwaarde voor het gebruik van OTTOCOLL® M 595 is een voldoende draagvermogen van het wandoppervlak. Bij absorberende substraten – zoals bijv. cellenbeton – kan het gewenste draagvermogen ook worden verkregen met voorbehandeling met OTTOFLEX Diepgrondering. In sanitaire ruimtes is verlijmen direct op OTTOFLEX Vloeibare folie mogelijk. Basisvoorwaarde voor een goede hechting is een vet- en stofvrij oppervlak van de te verlijmen materialen; dit kan o.a. worden bereikt door reiniging met OTTO Cleaner T.

### 2. Voorbereiding van de OTTOCOLL® M 595 emmer



Open de emmer en verwijder het zakje met droogkorrels; pak de folie aan de rand beet en trek deze uit de emmer. Verwijder eventuele verharding (niet omroeren!). Als de lijm niet in zijn geheel nodig is, droogzakje en folie bewaren voor gebruik bij het wederom sluiten.

### 3. Toepassing van OTTOCOLL® M595



Er zijn twee mogelijke methodes voor het aanbrengen van OTTOCOLL® M595:

#### › Op de muur

Voordelen: Een vast, stabiel oppervlak waarop de lijm kan worden aangebracht met een tandspatel; eventuele oneffenheden kunnen worden opgevuld.

of

#### › Op de panelen

Voordelen: De lijm kan horizontaal worden aangebracht in exact de juiste hoeveelheid.

De lijm kan uit de emmer worden verwijderd met een standaard spatel of rechtstreeks met een getande spaan. De lijm wordt over het hele oppervlak verspreid met een getande spaan.

**Tip:** Voor oneffen wandoppervlakken kan een getande spaan maat B7 of B12 worden gebruikt om de lijm beter aan te brengen.



### 4. Aanbrengen van het wandpaneel

Voor het aanbrengen van het wandpaneel moet de lijm worden bevochtigd. Bij een licht vochtige, absorberende (maar op het zicht droge) ondergrond kan deze stap worden overgeslagen.

Als het wandpaneel op een bepaalde afstand van de vloer moet worden gelijmd, is een lastopname (bijv. met houten wiggen) vereist. Plaats het wandpaneel op de vloer of op het onderbouwmateriaal en druk deze van onder naar boven aan. Verdere belastingen moeten gedurende 48 uur na het lijmen worden vermeden. Na volledige uitharding van de lijm kan de fixatie worden verwijderd.

Om het uitharden van de lijm en het ontwijken van bijproducten te garanderen, wordt aanbevolen om 7 dagen te wachten met de externe afdichting aan de bovenkant van het wandpaneel. De onderste voeg en zijvoegen kunnen na het verwijderen van de lastopname (na ca. 30 minuten) worden gevuld.

## 5. Luchtdichte afsluiten van de emmer



Om hergebruik van OTTOCOLL® M595 te garanderen, moet de emmer luchtdicht worden afgesloten. Trek de lijm met een spatel in het midden enigszins omhoog en verwijder eventuele verhardingen. Leg de folie op de lijm en druk de rand licht aan. Druk vervolgens de verhoging in het midden vlak om eventuele luchtzakken te verwijderen. Druk de folie vast tot aan de rand, plaats het droogzakje en sluit de emmer. OTTOCOLL® M595 is op deze manier optimaal afgesloten tot het volgende gebruik.

Vanwege het grote aantal toepassingen en toepassingsvoorwaarden voor OTTOCOLL® M595 moeten alle voor de betreffende toepassing belangrijke producteigenschappen in ieder afzonderlijk geval vooraf door de gebruiker worden gecontroleerd en in de praktijk worden geverifieerd.

Neem de informatie in het actuele technische gegevensblad in acht.

## 6. Verwerking van OTTOCOLL® M595 uit de alu foliezak



Voor de verwerking van OTTOCOLL® M595 in alu foliezakken kan een hand- of accupistool worden gebruikt dat geschikt is voor foliezakken. Open hiervoor de alu foliezak, plaats de spuitmond voor foliezakken erop en plaats de alu foliezak met spuitmond in het pistool. Als alternatief kan de gewenste hoeveelheid lijm ook direct vanuit de foliezak worden aangebracht met behulp van een spatel. Vervolgens wordt het materiaal verder verwerkt met een getande spaan.

### Verwerkingstip



Bespaar tijd en breng de lijm rechtstreeks aan vanuit de foliezak.



## Kleuren en leveringsvorm

|                                                                                                | 580ml foliezak | 5kg kunststof emmer (minimale afname 8 stuks) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
|  <b>wit</b> | M595-08-C01    | M595-41-C01                                   |
| Aantal per verpakkingseenheid                                                                  | 20             | 1                                             |
| Aantal per pallet                                                                              | 880            | 54                                            |

### Bestellingen

 +49 8684 908-3300 maandag tot donderdag 7:00 tot 16:00 uur  
 +49 8684 908-1810 en vrijdag 7:00 tot 13:00 uur  
 [order@otto-chemie.com](mailto:order@otto-chemie.com)

Voor een snelle en correcte afhandeling van uw bestelling, verzoeken wij u vriendelijk uw bestelling per online-bestelformulier, per e-mail of per OTTO-App naar ons te sturen. Algemene voorwaarden van Hermann Otto GmbH zijn van toepassing.

### Product- en toepassings advies

 +49 8684 908-4300 maandag tot donderdag 7:00 tot 16:00 uur  
 [technical.service@otto-chemie.com](mailto:technical.service@otto-chemie.com) en vrijdag 7:00 tot 13:00 uur

Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen is het in elk geval noodzakelijk, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vóór te testen en in de praktijk te toetsen. Let hierbij op de gegevens in de desbetreffende technische specificatiebladen! U vindt deze op het Internet onder [www.otto-chemie.nl](http://www.otto-chemie.nl).